

像元倍率标定

一、设置流程

1、在 CCD1 鼠标右键相机标定（手动）标定结果右键选择像元标，定然后填入相应的像元尺寸以及镜头倍率就标定完成了。

倍率标定, [0.10,99.00]

像元尺寸 um/pixel

6.000

镜头倍率

1.000

←

取消

确定

7

8

9

4

5

6

1

2

3

0

.

+/-