

# 投料验证

## 一、工具制作流程

1.右键选择点击追加工具，双击选择投料验证工具



- 2.双击投料验证进入工具编辑状态
- 3.进入常规设定对话框
- 4.设置常规对话框内容，点击更新



5. 单击进入参数设置文本框

### 具体操作

(1) 在参数设置中有串口网口和 WEB 三种，打开网口。




(2) 设置与客户端对应 IP，IP 地址前三段网段一致，后一位设备号不一致。



(3) 修改“发送数据”内容，发送数据触发指令。



(4) 接收数据根据内容进行修改，关键字接收数据 OK 或 NG。



(5) 双击表格。

序	格式	数据
1	自动	
2	自动	
3	自动	

(6) 这里有多种字段，可根据内容进行选择，最后点击更新



## 二. 参数说明

- 1.发送数据：发送投料后的数据触发指令
- 2.查看记录:查看发送的数据记录
- 3.发送测试：发送触发指令进行测试验证
- 4.自动判定验证结果：但接收到数据时自动对数据结果进行 OK 或 NG 判定