

# 记录数据

## 一、工具制作流程

1. 右键选择点击追加工具，双击选择记录数据工具



2. 双击记录数据工具进入工具编辑状态



3. 进入常规设定对话框

4. 设置常规对话框内容，点击更新



5. 单击进入参数设置文本框

具体操作

(1) 双击进入选择要记录数据



(2) 记录角点定位 X 跟角点定位 Y 时，双击写入来源区。



(3) 参数设置显示两个点的来源以及所输出的值



(4) 创建或打开一个文件将参数保存到文件中，点击更新参数



(5) 模拟触发拍照，切换成正在运行状态



(6) 双击记录数据



可以打开得到数据的一个记录，这样就可以得到同一个组记录角点定位的这个坐标 XY 的数据，前两条记录为之前测试输出的记录，后两条记录为更新后的记录。

